

Cricut™

Les Cadres Visages

utilisation du Design Space





1. Une fois que vous êtes sur le Design Space, créez un nouveau projet.



2. Dans la colonne de gauche, cliquez sur télécharger.



3. Cliquez ensuite sur télécharger une image.



4. Cliquez sur parcourir et sélectionnez le fichier visage.



5. Cliquez sur modèle d'image simple puis sur continuer.



6. Cliquez une nouvelle fois sur continuer.




7. Sélectionnez sauvegarder comme image de découpe.



8. Sélectionnez votre image et cliquez sur insérer des images.



9. Ajustez votre visage pour qu'il entre sur un format A4 et cliquez sur créer.



10. Vérifiez le positionnement de votre visage et cliquez sur continuer.



11. Définissez votre matériel en choisissant copy paper.



12. Suivez alors les instructions indiquées sur votre écran.



13. Appuyez ensuite sur le bouton Cricut sur votre machine.



14. La découpe est alors lancée, patientez jusqu'à la fin de celle-ci.

